

- 10.13 Chronić istniejące lokalne systemy melioracyjne. W przypadku uszkodzenia doprowadzić do stanu pierwotnego.
- 10.14 Przywrócić do stanu pierwotnego wszystkie naruszone nawierzchnie utwardzone na drogach i placach.
- 10.15 W strefach bezpośredniego zbliżenia do istniejącego uzbrojenia wykopy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
- 10.16 W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne należy przerwać roboty i ustalić właściciela. Odkryte uzbrojenie traktować jako czynne, zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
- 10.17 Chronić istniejące stałe punkty osnowy geodezyjnej.
- 10.18 Wykonać geodezyjne wytyczenie tras rurociągów. Przed zasypaniem wykopów wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą nowych rurociągów i obiektów.
- 10.19 Stosować się bezwzględnie do instrukcji montażowej układania w gruncie rurociągów z PVC i PE wydanej przez producenta rur.
- 10.20 Wszelkie ewentualne zmiany rozwiązań projektowych muszą uzyskać akceptację autora projektu.
- 10.21 Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, które wynikną w trakcie realizacji, wyjaśnione będą przez projektanta w trakcie pełnienia nadzoru autorskiego

OPRACOWAŁA:

mgr inż. Danuta Doktor-Rochna
(upr. proj. Nr 460/Gd/74)

